

Kit di connessione per Tablet Samsung

Connetti il tuo dispositivo USB o utilizza il Card Reader

Article number	EW1067
EAN code	8032958187528
Master carton	100
Casepack	0

PANORAMICA

- Compatibile con SD(HC), TF, MS, M2 e MMC
- Permette di connettere una tastiera USB, macchina fotografica, Mouse USB, Pen drive USB e altre periferiche USB
- Facile da installare, Plug and Play
- Dimensioni compatte
- 5 anni di garanzia
- Helpdesk accessibile
- Manuale multilingua



SPECIFICHE TECNICHE

- Compatible with Samsung tablet N8010, N8000, P3108, P5110, P5100, P3110, P3100, P739, P6200, P6800, P6210, P7500, P7300, P7310, P1010, P1000, P6810, P7100, N8013, T869
- Memory card compatibility: SD, SDHC, microSD, M2, MS Pro, MMC

Il Kit di connessione USB & SD per SAMSUNG Galaxy Tab ti aiuta a estendere le capacità del tuo Galaxy Tab. L'adattatore SD consente di trasferire in pochi secondi file multimediali da una SD o micro SD alla memoria interna del tablet. L'adattatore USB trasforma il tuo SAMSUNG Galaxy Tab in un host USB, per collegare accessori compatibili USB, come tastiere, mouse e altre periferiche.

Upload di contenuti multimediali in pochi secondi

Trasferisci facilmente le foto dalla tua fotocamera digitale al Galaxy Tab per guardarli o condividerli. Riproduci canzoni e video da SD o trasferiscili nella memoria interna del tablet per un accesso veloce

Funzionalità USB

L'adattatore USB migliora le capacità del tuo Tab e offre una soluzione accessibile e removibile per lo stoccaggio e la condivisione dei file multimediali con il tuo Tab. Inserisci un mouse o una tastiera USB per migliorarne l'efficienza.

BOX CONTENTS

- 1x EW1067